



Mobiilirakenduse kasutamiseks mooduli lisamise juhend uuele/olemasolevale Yale Doorman (versioon V2 ja V2N) lukule:

NB! Peale lisamooduli paigaldamist kaotavad kõik varasemalt sisestatud koodid ja tagid/kiibid kehtivuse. Edaspidi saab tage/kiipe ja kasutajakode registreerida ainult läbi mobiilirakenduse Yale Smart Living Home.

- Avage uks.
- Eemaldage patareikate ja patareid.
- Eemaldage sisemine lukukate (ülemised 2 kruvi ja alumised 2 kruvi kattedekorkide all). Kaableid ei ole vaja lahti ühendada.
- Elektroonikaplaadil seadke lüliti "Lihtne" (Easy) või "Täiustatud" (Advanced) asendist vastupidisesse asendisse. Kui lüliti on asendis „Easy“, siis lükake lüliti asendisse „Advanced“. Kui lüliti on asendis „Advanced“, siis lükake lüliti asendisse „Easy“.
- Kinnitage sisemine lukukate.
- Ühendage kontrollkeskus (HUB) kaabliga võrku. HUB-il peab süttima roheline tuli.
- Laadige alla mobiilirakendus Yale Smart Living Home.
- Looge uus kasutaja ja peakood (4-kohaline).

NB! Kui HUB-ile on saada uus tarkvaraline uuendus (Firmware Upgrade), siis palun paigaldage see enne järgmisi samme. Tarkvara uuendus võtab aega 2-10 minutit. Vajadusel proovige mitu korda. Kui tarkvara uuendus ikkagi ei toimi, siis eemaldage võrgu piirangud või kasutage teist võrku.

- Eemaldage HUB-i taga olev kummist kate ja lükake lüliti asendisse ON.
- Mobiilirakenduse menüüst valige „Add device“ -> "I am adding a lock" -> "Next"
- Paigaldage lisamoodul patareihoidiku all olevasse pesasse ja vajutage mobiilirakenduses „Next“ ja edasi „Activate learning mode“.
- Paigaldage patareid. Lukk ütleb: „Integration activated“.
- Mobiilirakenduses lisage lukule/uksele nimetus ja vajutage „Add device“.

NB! Kui lukk ütleb „Welcome to Yale Digital World“, siis lisamoodul ei ühildunud. Kontrollida, kas lisamoodul on korralikult pesas ja vajadusel alustada seadistamist algusest.

Märge: Kui peale lisamooduli või uute patareide paigaldamist on tagi/kiibi lugemine märgatava viivitusega, siis tuleb toimida vastavalt järgnevale juhendile:

- Sulgege uks.
- Lukustage uks vajutades * klahvile (automaatlukustuse korral lukustub uks automaatselt 2-3 sekundi jooksul).
- Vajutage uuesti * klahvile ja hoidke seda allavajutatuna 2-3 sekundit.
- Lukust kostub helisignaal ja klahvistik muutub aktiivseks, koheselt sisestage kasutajakood ja vajutage klahvile *.
- HUB annab järjest mitmeid helisignaale, toimub seadme taaskäivitus. Oodake helisignaalide lõppemiseni.
- Vajutage klahvile * ja sisestage kasutajakood ning vajutage uuesti * klahvile.
- HUB annab ühe lühikese helisignaali ning uks on nüüd lukust lahti ja kasutamiseks valmis. Tagi/kiibi lugemine on taas normaalse kiirusega.